FUNCIONES

HÉCATE



Nos complace darle la bienvenida como cliente y usuario de nuestros vehículos industriales.
En este documento encontrará una descripción detallada de las funciones del mando de control, con el objetivo de facilitar el manejo de los diferentes elementos móviles del vehículo (rampas, plataformas, doble piso, husillos, etc.).
Cada botón del mando está diseñado para garantizar un funcionamiento preciso, seguro y eficiente de las maniobras de carga y descarga.
Le recomendamos leer atentamente esta guía antes de operar el vehículo y consultar con nuestro servicio técnico ante cualquier duda.

Gracias por confiar en Soltravi.

FUNCIONES



START **ENCENDIDO**
Este botón enciende el mando y activa la conexión con el vehículo.
Para alternar entre funciones primarias **X1** y funciones secundarias **X2**, mantenga pulsado este botón durante unos segundos.


STOP **PARADA DE EMERGENCIA**
Permite la detención inmediata de todos los movimientos en caso de emergencia.

X1 **FUNCIONES PRIMARIAS**
Luz indicadora que confirma la conexión con las funciones primarias.

X2 **FUNCIONES SECUNDARIAS**
Luz indicadora que confirma la conexión con las funciones secundarias.

CONEXIÓN
Luz indicadora que señala el correcto funcionamiento del mando.

CONTROLES



admin@soltravi.com
ingenieria@soltravi.com

967 14 58 54

Polígono Industrial
C/ Paulino Romero Díaz, 4
02500 Villarrobledo
(Albacete)

www.soltravi.com